



Additiver

Novafuel DPF Care

RENSER OG BESKYTTER DIESELPARTIKELFILTERET VED HJÆLP AF AKTIV CERIUMOXID

- ✓ Forbedrer funktionen af DPF-turboladeren og katalysatoren.
- ✓ Fremmer regenereringen af sodfilteret ved lave temperaturer på +400 C.
- ✓ Motoren kører mere jævnt: færre vibrationer, mindre slid og støj.

Tekniske info

- Fysisk tilstand: flydende
- Farve: farveløst
- Opløselighed i vand: uopløseligt
- Tæthed: 0,810 g/cm²
- Antændelsepunkt: +65 °C
- Antændelsestemperatur: +180 °C
- Begyndelseskogepunkt og kogeoråde: <0 °C
- Holdbarhed: 12 måneder under tørre, kølige og frostfri betingelser
- Sikkerhedsforholdsregler: se produktets sikkerhedsdatablad

Emballage

Novafuel DPF Care - dunk 500ml

740301375

Produkt [NDC]

Karakteristika

Novafuel DPF Care garanterer professionel vedligeholdelse på de seneste generationer af dieselmotorer og sikrer effektiviteten af dieselpartikelfilteret, katalysatoren og turboladeren, også på modeller med variabel geometri. DPF Care indeholder et middel til fremme af forbrændingen, som reducerer sodpartiklernes forbrændingstemperatur med 33 % (fra 600 C til 400 C). De forurenende kulaflejring konverteres derfor til energi. Dette optimerer motorydelsen og formindsker brændstofforbruget.

Anvendelse

- Ved hvert vedligeholdelseeftersyn hældes indholdet af en dunk af produktet i brændstoftanken med 15 til 20 liter diesel.
- Vedligeholdelse sker, så snart motoren kører, idet hastigheden gradvis øges til 3000 o/min.