

Nova-Fix Aktivator



AKTIVERER NOVA-FIX LIM

- ✓ Gør virketiden for Al-Fix lim kortere.
- ✓ Gør klæbning på porøse materialer som træ mulig.
- ✓ Anvendes på Nova-Fix Gel.

Tekniske info

- Lagringsholdbarhed: 24 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

Emballage

Nova-Fix Aktivator - spraydåse 200ml

501104375

Produkt [AFA]

Karakteristika

Nova-Fix Aktivator er en klæber, som binder på sekunder, og som har en speciel formel baseret på cyanacrylat.

Nova-Fix Aktivator er en en-komponent klæber, som er opløsningsmiddelfri og hovedsageligt består af athyl cyanacrylater monomer.

Nova-Fix Aktivator er temperaturrestant i området fra -30°C til +100°C.

Nova-Fix Aktivator er resistent over for opløsningsmidler, olier, benzin, temperatursvingninger og atmosfæriske forhold.

Nova-Fix Aktivator-samlinger har en høj strækforskydningsstyrke og krymper ikke.

Anvendelsesområder

Nova-Fix Aktivator danner et ekseptionelt stærkt bånd mellem næsten alle slags materialer med undtagelse af de, som indeholder polyethylen, polypropylen og fluorin. Materialer som kan limes med Nova-Fix Aktivator: ABS, aluminium, bakelit, bronze, buthyl, celloid, kloropren, krom, delrin, glas, kobber, naturgummi, NBR, neopren, porcelæn, hård PVC, rustfrit stål.

- på porøse materialer anbefaler vi at anvende Nova-Fix Aktivator eller Nova-Fix Aktivator SF.

Anvendelse

- Påføres på en ren og tør overflade og lad den fordampe.
- Påfør Nova-Fix og klæb delene sammen.

Spray så snart delene er blevet samlet for at fremme hærkning af Nova-Fix Gel. Kan beskadige malede overflader og termoplast. Den hvide aflejring, produktet kan efterlade, kan let fjernes med Nova-Fix Remover.