

Nova-Fix Filler



FILLER TIL AL-FIX LIM

- ✓ Til at opnå en nem volumen ved brugen af Nova-Fix lim.
- ✓ Til af fylde skader og limninger hvor der forekommer en kløft/åbning mellem materialerne.
- ✓ Kutanpulver anvendes nemt lige fra flasken.

Tekniske info

Emballage

Nova-Fix Filler - flaske 20ml

501100375

Produkt [AFI]

Karakteristika

Nova-Fix Filler binder på sekunder og har en speciel formel baseret på cyanacrylat.

Nova-Fix Filler er et en-komponent middel, som er opløsningsmiddelfrit og hovedsageligt består af athyl cyanacrylate monomer.

Nova-Fix Filler er resistent over for opløsningsmidler, olier, benzin, temperaturudsving og atmosfæriske forhold.

Nova-Fix Filler-samlinger har en høj trækbrudstyrke og krymper ikke.

Anvendelse

- Påføres i lag: Påsmør Nova-Fixklæber og derefter Nova-Fix Filler.
- Gentag om nødvendigt.
- Fremskynd hærdningen ved hjælp af Nova-Fix Aktivator, hvis det ønskes.