



# Butalu Tape

BUTYLTAPE OP ALUFILM

- ✓ Afdichtingsband voor blijvende herstelling en bescherming.
- ✓ Zeer hoge, onmiddellijke kleefkracht.
- ✓ Temperatuur- en UV-bestendig.
- ✓ Loodkleurig en overschilderbaar.

## Technische Eigenschappen

- Samenstelling: gecomplexeerde, kunststofversterkte aluminiumfilm op gemodificeerde butylrubber.
- Kleur: matgrijs.
- Dikte: +/- 0.7 mm.
- Specifiek gewicht: 1100 g/m<sup>2</sup>.
- Afpelkracht op vuurvast cement: in een hoek van 90°C en 200 mm/min >= 10 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C.
- Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C.
- Chemische weerstand: water: uitstekend; weersomstandigheden: uitstekend; koolwaterstoffen: niet bestand.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

## Verpakking

Butalu Tape - rol 50mm / 10m	603059000
Butalu Tape - rol 100mm / 10m	603259000
Butalu Tape - rol 150mm / 10m	603159000
Butalu Tape - rol 50mm / 20m	603057000

## Product [BLU]

### Karakteristieken

De samenstelling van de butylrubbermassa garandeert een zeer hoge aanvangskleefkracht op o.a. beton, steen, lood, zink, staal, aluminium en glas. De uiterst flexibele rubbermassa past zich aan elke vorm aan en vult oneffenheden in de ondergrond op. De aluminiumdrager is met kunststof versterkt en is hierdoor scheurbestendig, vormvast en uitermate weerbestendig.

### Toepassingen

- afdichten van daknaden, goten in zink of pvc, koepels, schoorstenen, pijpdoorvoeren, roosters, loodslabben en afvoerbuizen.
- afdichten van pijpenansluitingen en kanalen in ventilatie, airco en verwarmingssystemen.
- afdichten van glas of polycarbonaat bij serre- en verandabouw.
- afdichten van scharnierende of bewegende verbindingen.

## Gebruik

- Beschermfilm verwijderen.
- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
- Aandrukken met rol.