



TT-324 Silikone Spray H1

FINSMØRING OG BESKYTTELSE

- ✓ Lugtfri og farveløs.
- ✓ Vandafvisende og høj temperaturbestandighed.
- ✓ Forebygger oxidering og korrosion.

Tekniske info

- Fri for: bly, animalsk fedt.
- Duft: typisk.
- Modstår: vand og saltvand.
- Temperaturresistens: -50°C til +250°C.
- Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-324 Silikone Spray H1 - spraydåse 400ml

201501118

Produkt

Karakteristika

Fremragende smøre- og glideevne. Sikrer god vedhæftning og holdbarhed på grund af dens lave overfladespænding. Beregnet til let og gennemsigtig smøring af finmekanismer i fødevarerindustrien. Efterlader en vandafvisende film med god elektrisk modstand. Temperaturbestandighed: -50 °C til +250 °C. Fri for bly og animalsk fedt.

Anvendelsesområder

Alt udstyr til fødevarerforarbejdning og maskindele på steder, hvor den smurte maskindel kan komme i kontakt med fødevarer. Velegnet til brug i alle fødevarerforædlingsanlæg, kødforarbejdningsanlæg, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier og aftapningsanlæg, salgsautomater og alle køretøjer, der anvendes til transport af fødevarer.

Anvendelse

- Omryst dåsen godt før brug.
- Sørg for, at overfladen, der skal behandles, er ren og tør.
- Sprøjtes jævnt ud over overfladen med en afstand på 25 til 30 cm.