



TT-298

Tætningsspray

ALSIDIG BESKYTTELSE OG TÆTNING

- ✓ Hurtig tætning af vandlækager.
- ✓ Beskyt metal mod korrosion.
- ✓ Gummifilm, der kan males.
- ✓ Kan bruges både indendørs og udendørs.

Tekniske info

- Sammensætning: SBR: styrenbutadiengummi; bitumen- og silikonefri.
- Lugt: opløsningsmiddel.
- Farve: gråt.
- Kemisk resistens: hawand, olie, svage baser og svage syrer.
- Kan males: efter 20 minutter.
- Tørretid: 2-4 timer.
- Temperaturbestandighed: fra -50°C til +100°C.
- Holdbarhed: 24 måneder i original emballage ved opbevaring på et køligt og tørt sted.

Emballage

TT-298 Tætningsspray - spraydåse 400ml

602000118

Produkt

Karakteristika

TT-298 Tætningsspray tætnet lækager i de fleste materialer. Det er en sprøjte gummi med høj adhæsion og hurtig hærdning. Efter 20 minutters tørring er Tætningsspray perfekt vandtæt, og det danner en fleksibel, vandtæt elastomerfilm, når det er helt hærdet. .

Anvendelsesområder

- Tætnet lækager i tag, tagrender og afløb.
- Beskytter metaller mod korrosion.
- Beskytter tømmer, der er udsat for fugt og er i kontakt med jorden.
- Lukker revner i karrosseri, campingvogne, autocampere osv.

Anvendelse

- Ryst dåsen godt før brug.
 - Skal påføres en ren, stabil og tør overflade. Rengør om nødvendigt med TT-1017 Maskinvask og/eller TT-1007 Superfoam.
 - Påfør i en afstand af 25 cm. Hold en pause mellem lagene for at opbygge den påkrævede tykkelse.
- Test klæbeevnen på plastik, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Kan males igen efter 20 minutter. Kan rengøres med TT-1017 Maskinvask. Må ikke bruges i vandhuller; Novaquaspray har ingen vandtryksresistens.