



TT-328 Multi Super 5

VANDAFVISENDE PRODUKT, DER SMØRER, BESKYTTER, RENSER OG LØSNER

- ✓ Afviser vand og fugt (ekstrem lav overfladespænding).
- ✓ Giver en let, men effektiv præcisionssmøring af maskiner.
- ✓ Yder langtidsbeskyttelse mod korrosion.
- ✓ Rengør både maskiner og polerede overflader; holder gummi blødt og fleksibelt.
- ✓ Stærk og hurtig indtrængningsevne. Løser rust og korrosion i svært tilgængelige områder.

Tekniske info

- Vægtfylde: 0,811 ved 20°C.
- Antændelsepunkt: 52°C.
- Kogepunkt: 116°C.
- Soliditetspunkt: intet indtil -62°C.
- Viskositet ved 38°C: 2 mPa.s.
- Dielektrisk konstant: 33 KV min/215 mm (ASTMD-877).
- Smøringskapacitet: mere end 226 kg (Falex-trinprøve)
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-328 Multi Super 5 - dunk 5L	232002118
TT-328 Multi Super 5 - dunk 20L	232020118
TT-328 Multi Super 5 - spraydåse 400ml	232001118

Produkt

Karakteristika

- Yder en høj kapillareffekt og har en god krybevirkning. Produktet trænger ind i selv de mindste hulrum og forårsager et kemisk angreb, der løser rusten.
- Indeholder ingen silikone eller grafit.

Anvendelsesområder

- Løser fastgroede skruer, bolte og møtrikker, rørfittings og -samlinger
- Beskytter tændingskontakter og elektriske ledninger mod fugt
- Smører og renser bremseforbindelser, kabler og alle former for kæder
- Beskytter metaloverflader mod korrosion

Anvendelse

- Ryst inden brug.
- Påfør.
- Lad virke.

Lad om nødvendigt drivmidler fordampe.