



Al-Fix Aktivator SF

SUPERSNELLE ACTIVATOR VOOR CA LIJMEN

- ✓ Versnelt de uitharding van de Al-Fixlijmen.
- ✓ Maakt verlijmingen mogelijk van en op poreuze materialen, zoals hout.
- ✓ Ideale combinatie met Al-Fix Gel.

Technische Eigenschappen

- Houdbaarheid: 24 maanden, donker en op kamertemperatuur.

Verpakking

Al-Fix Aktivator SF - aerosol 150ml

501111000

Product [AFA SF]

Karakteristieken

Al-Fix-lijmen zijn snelwerkende lijmen op basis van cyano-acrylaat. Het zijn ééncomponentenlijmen zonder oplosmiddel die voor het merendeel ethyl- en cyano-acrylaat monomeer bevatten. Ze zijn temperatuurbestendig van -30°C tot +100°C, en bestand tegen oplosmiddelen, olie, benzeen, temperatuurschommelingen en atmosferische invloeden. De verlijmingen hebben een zeer hoge schuifsterkte en vertonen geen krimpeffect. Al-Fix Aktivator SF versnelt de uitharding aanzienlijk en kan hierdoor witte aftekeningen veroorzaken. Al-Fix Aktivator SF versnelt de uitharding aanzienlijk en kan hierdoor witte aftekening vertonen, die makkelijk te verwijderen is met Al-Fix Remover.

Toepassingen

Al-Fix maakt een sterke verlijming mogelijk tussen de meeste verschillende materialen, met uitzondering van materialen die polyethyleen, polypropyleen en fluorin bevatten. Verlijmbare materialen: ABS, aluminium, bakeliet, brons, buthyl, chlorpreen, chroom, delrin, glas, koper, natuurlijk rubber, NBR, neopreen, nitril, fenol, pycarbonaat, polystyreen, porselein, harde PVC, roestvrij staal, staal.

Gebruik

- Aanbrengen op zuiver en droog oppervlak en laten verdampen.
- Al-Fix aanbrengen en delen samenvoegen.

Voor het promoten van uitharding van Al-Fix Gel, Aktivator SF vernevelen na het samenvoegen van de delen. Kan geverfde oppervlakken en thermoplasten aantasten. Eventuele witte uitslag is makkelijk te verwijderen met Al-Fix Remover.