



Xilicon

100% ZUIVERE SILICONENSPRAY

- ✓ Transparante droogsmering
- ✓ Vlekkeloze bescherming
- ✓ Voorkomt vastkleven
- ✓ Water- en vochtafstotend

Technische Eigenschappen

- Kleur: kleurloos.
- Geur: licht parafine.
- Basis: pure siliconenolie.
- Drukweerstand: 1400 kg / cm².
- Temperatuurbestendigheid: permanent van -70°C tot +250°C, met pieken tot +280°C.
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water, oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Xilicon - aerosol 400ml

201012000

Product

Karakteristieken

- De aangebrachte film is uiterst dun, helder, duurzaam, niet ontvlambaar, reukloos, vlek vrij en doeltreffend op: alle metaal, rubber, hout, leder, kunststof, lak, verf, textiel, vinyl...
- Deze droogsmerende film vervliegt niet, verhardt niet en belet het aanvriezen.
- Door zijn pure samenstelling drukbestendig tot 1400kg/cm² en temperatuurbestendig van -70°C tot + 280°C.

Toepassingen

- Smeert high tech mechanismes en bewegende delen.
- Beschermt elektrische uitrusting, synthetische materialen, rubber en metaal.
- Voorkomt bevriezen en vastklemmen van rubber afdichtingen.
- Maakt textiel, hout en leer waterdicht.

Gebruik

- Zuinig vernevelen op een afstand van +- 30 cm.
- Behandelde oppervlakken kunnen terug zuiver gemaakt worden met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.