

Fiberglass Tape

Waterdichting



VERSTERKENDE ZELFKLEVENDE WAPENINGSTAPE VOOR AQUASTOP LIQUID & AQUASTOP PASTE

✓ Ook voor gipsplaten, polyester, kunsthars, ...

Technische Eigenschappen

Verpakking

Fiberglass Tape - rol 24 x 20m - breedte 50mm 590907000

Product

Karakteristieken

Gebruik Fiberglass Tape op plaatsen waar versterking nodig is:

- Binnen- en buitenhoeken
- Overgangen tussen constructie-elementen
- Voegen en scheuren

Gebruik

- Naden en kieren dichten met Aquaseal.
- Breng direct daarna de grijze Aquastop Paste aan.
- Druk de Fiberglass Tape zachtjes in de toplaag.
- Dek het geheel onmiddellijk af met minimum 2 mm grijze Aquastop Paste.

Voor meer info zie tec7.be/aquastop