



PT7

TRANSPARENT KLÆBEPRIMER

- ✓ Til klæbere og malinger
- ✓ På vanskelige materialer

Tekniske info

- Farve: transparent.
- Base: polyolefin.
- Dåserne er fremstillet af genbrugsmaterialer og indeholder CFC-frie drivmidler.
- Underlag: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR fleksibelt skum, up-GF-plast, pulverlakering, malede overflader, ...
- Anvendelse: ± 23 m² per 400 ml, ± 1-1/2m² pr. 150 ml.
- Tørretid: ± 10 min.
- VOC: 276,4g/l.
- Fri for tungmetaller.
- Lagringsholdbarhed:
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Emballage

PT7 - aerosol 200ml

590921257

Produkt

Karakteristika

Øger vedhæftningen markant på vanskelige materialer såsom pulverlakering, malede overflader, plast såsom ABS, EPDM, PP, ... Efterlader ingen mærker eller pletter. Velegnet til klæbning med MS-polymerer, silikoner og tape samt til maling og sprøjtning. Hæfter ikke bedre på ubehandlede metaller.

Anvendelse

- Ryst midlet omhyggeligt efter at have frigjort blandekuglen.
- Påføres på en ren overflade. Rengør om nødvendigt med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean, og tør det af eller tør det med trykluft.
- Påfør et tyndt lag og lad det tørre i 10 minutter ved 20 °C.
- Påfør yderligere behandling (lim, tape, maling).

Udfør altid en vedhæftningstest, da alle klæbere eller fugemasser kan reagere forskelligt med denne primer. Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.