



Megaplast MM

Ramen en Deuren

STRUCTUREEL LIJMEN EN HERSTELLEN

- ✓ Superhechting op plastic.
- ✓ Snelle uitharding.
- ✓ UV- en solventbestendig.
- ✓ Stabiel tot +150°C.

Technische Eigenschappen

- Megaplast MM: universele 2-componenten, self-mixing methyl methacrylaatlijm (MMA), geschikt voor verlijmen en herstellen.
- Mengverhouding: 1/1.
- Werktijd: 5 minuten.
- Hechtingstijd: 12 -15 minuten.
- Bewerkbaar: na 30 minuten.
- Treksterkte: 60 N/mm².
- Schuifsterkte: 24 N/mm².
- Slagsterkte: < 20 KJ/m².
- Constante temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +150°C. - goedgekeurd voor verf-bakcyclus, poederlak en matlak (+200°C - 20 minuten).
- Chemische bestendigheid: de meeste oplosmiddelen, benzine, diesel, olie, zuren, antivries, reinigingsproducten, agressieve dampen,...
- UV-bestendigheid: nee.
- Hechting: roestvrij staal, staal, aluminium, lak, vernis, hout, plexi, polycarbonaat, PVC, glasvezel, ABS, polyester, acrylaat, vinyl esters, urethaan,...
- Kleur: zwart.
- Overschilderbaar: OK.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Product [MMM R&D]

Karakteristieken

MEGAPLAST MM is de 3de generatie acrylaten voor structurele verlijmingen en kunststofherstellingen. MEGAPLAST MM bestaat uit methylmethacrylaten en heeft een snelle uitharding, een extreme treksterkte en is zeer goed UV- en solventbestendig.

Toepassingen

2K methylmethacrylaatlijm. Voor het snel verlijmen van de meeste kunststoffen, ABS, SMC, PVC, HPL, polyester, hout, glas, steen, melamine, Ytong, Gyproc, ...

Verpakking

Megaplast MM Ramen en Deuren - patroon 50ml 596111116

Gebruik

Voorbereiding ondergrond

- Reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Materiaal goed opruwen.
- Stofvrij maken.
- Ontvetten met Safety Clean en Multifoam.
- Droogblazen.

Voorbereiding patroon

- Afsluitdopje van patroon verwijderen.
- Plaats het patroon in het pistool.
- Pompen tot beide componenten gelijkmatig uit het patroon komen.
- Mixertip op het patroon plaatsen en indien nodig, op gewenste spuitopening afsnijden.
- Eerst 2 cm product uitspuiten.
- Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
- Na een onderbreking van 5 minuten een nieuwe mixertip gebruiken.

Voor stockage

- Mixertip verwijderen.
- Koppelsysteem zuiver maken.
- Afsluitdopje herplaatsen.