

Novalok Aktivator



VERSNELT DE UITHARDING VAN NOVALOK

- ✓ Extra ontvetting van de te borgen materialen.
- ✓ Beperkt het gamma borgingsmiddelen tot een minimum.
- ✓ Maakt borging mogelijk van non-ferro metalen en zelfs kunststoffen.

Technische Eigenschappen

- Vorm: vloeibaar.
- Kleur: transparant.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novalok Aktivator - aerosol 200ml

545001000

Product [NLKA]

Karakteristieken

Novalok Aktivator versnelt de uitharding van de Novalok kleef- en afdichtingsproducten op alle metaaloppervlakken. Novalok Aktivator activeert de uitharding op trage oppervlakken zoals roestvrij staal, gegalvaniseerde of gecadmieerde delen, Novalok Aktivator maakt het mogelijk Novalok toe te passen op niet- metalen ondergronden, bij lage temperaturen (vanaf 0°C en hoger) en bij het overbruggen van grotere speling. Novalok Aktivator ontvet en reinigt oppervlakken.

Gebruik

- Vernevelen op de te borgen stukken.
- Volledig laten drogen.
- Novalok aanbrengen en de delen monteren.

Novalok Aktivator kan gelakte delen en sommige kunststoffen aantasten. Te gebruiken in goed verluchte ruimten.