



PH Butyl

BLIJVEND SOEPELE EN KLEVERIGE BOUWAFDICHTING

- ✓ Voor passieve woningbouw.
- ✓ Makkelijk aan te brengen en te verwijderen.
- ✓ Hecht ook op vochtige ondergrond.
- ✓ Water-, lucht- en geurdicht.

Technische Eigenschappen

- Basismateriaal: poly-isobuteen, synthetische harsen, minerale vulmiddelen en solventen.
- Vorm: pasta.
- Geur: karakteristiek.
- Kleur: zwart.
- Stabiele vorm: na verdamping van de solventen.
- Soortelijk gewicht: 1,4 g/cm³.
- Open tijd (20°C/ 50% relatieve vochtigheid): ongeveer 3 uur.
- Percentage solvent: ongeveer 11%.
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C.
- Toepassingstemperatuur: van +5°C tot +35°C.
- UV bestendigheid: hoog.
- Weerbestendigheid: hoog.
- Overschilderbaar: neen.
- Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

PH Butyl zwart - patroon 310ml

604007000

Product [PHB]

Karakteristieken

Passive House Butyl is een UV-en waterbestendige afdichtingskit voor water-, lucht- en geur dichtmaken van toepassingen in de bouwwereld, en is blijvend demonteerbaar. Hecht op de meeste bouwmaterialen en metalen, lood, EPDM, poedercoating, lak, verf, glas, PVC, polyester, hout, ook tussen polyethyleen en polypropyleen.

Toepassingen

- Voorkomen van thermische bruggen.
- Afdichten van overlappende delen zoals waterkeringsfolie, onderdak en isolatiemateriaal, tochtbanden, ...
- Schroefverbindingen, elektrische componenten zoals verdeelkasten, verlichting,
- Dichten van ankerbouten op daken bij montage van o.a. airco's en zonnepanelen.
- Bij raam- en deurinstallatie, zonnedaken, koepels, veranda's, ...

Gebruik

- Passive House Butyl hecht zonder voorbehandeling op propere ondergrond.
- PH Butyl aanbrengen tussen de materialen en aandrukken.
- Overtollige PH Butyl kan na enkele minuten makkelijk weggedept worden met een propje PH Butyl.
- Materiaal kan indien nodig gereinigd worden met Safety Clean.
- PH Butyl blijft licht kleverig na verdamping van de solventen.