



HYC-111 Desinfect Cleaner

DESINFECTERENDE OPPERVlakTEREINIGER

- ✓ Reinigt en ontsmet alle oppervlakken.
- ✓ Effectief tegen virussen, schimmels en bacteriën.
- ✓ Versterkt effect door trage verdamping.

Technische Eigenschappen

- Werkzame stof: ethanol.
- Vorm : vloeistof.
- Kleur : kleurloos.
- Geur : lichte citrusgeur.
- Densiteit bij +20°C : 0,85 g/ml.
- Vlampunt: 12°C.
- Wateroplosbaarheid: volledig.
- Verbruik: +/- 50 ml/m² (20 m² per verpakking).
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij in originele verpakking.

Verpakking

HYC-111 Desinfect Cleaner - fles 1L

743050000

Product [HYC-111]

Karakteristieken

Snelwerkende en eenvoudige reiniger en ontsmettingsmiddel voor alle contactoppervlakken.

Toepassingen

- Ontsmettingsmiddel en reiniger met antivirale, antibacteriële en fungicide werking.
- Reinigen en desinfecteren van deurklinken, toetsenborden, betaalterminals, laptops, ...
- Glasreiniging.

Gebruik

- Schakel de stroomtoevoer van elektrische toestellen uit.
- Smit over het hele oppervlak. Minimaal 1 minuut laten inwerken.
- Opwrijven met Novawipe Microfibre.

Bij twijfel oppervlakken eerst testen op bestendigheid.

Verbruik: +/- 50 ml/m² (1 liter = 20 m²).