



NWP-111 Nova Wipe Blue

Reinigers en ontvetters

DUBBELZIJDIGE REINIGINGSDOEKJES

- ✓ Zachte en ruwere kant.
- ✓ Huidvriendelijk.
- ✓ Voor hardnekkige vervuiling.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: gecompriemd doek, oppervlakreactieve stoffen, oplosmiddelen, glycerine, Aloë vera.
- Kleur: blauw / wit.
- Geur: geparfumeerd.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

NWP-111 Nova Wipe Blue - 80st

467080000

Product [NWP-111]

Karakteristieken

Nova Wipe Blue is een sterk en gecompriemd doekje, geïmpregneerd met een complex van surfactanten, solventen en huidbeschermers. De structuur en samenstelling maken het ideaal voor hardnekkige vervuiling op handen en alle gladde oppervlakken. Zacht voor de handen, krachtig tegen vervuiling.

Toepassingen

Verwijderen van inkt-, lak en verfvlekken, olie en vetten, lijmresten van zelfklevers en teerspatten.

Gebruik

- Neem zo veel mogelijk vervuiling weg met de zachte kant.
 - Indien nodig, wegschrobben met de ruwere zijde.
 - Laten verdampen en eventuele residu's verwijderen met Multifoam.
- Bij twijfel de bestendigheid van de ondergrond testen.
Sluit de verpakking na elk gebruik voor het behoud van de actieve stoffen.