



TT-701 Køletætning

FOREBYGGELSE OG REPARATION AF LÆKAGER I LUKKEDE VANDCIRKULATIONSSYSTEMER

- ✓ Anvendelig i kølesystemer og centralvarmesystemer.
- ✓ Tilstopper ikke systemet og hindrer støj.
- ✓ Indeholder additiver til forebyggelse af korrosion og kalkaflejring.
- ✓ Sikker at anvende.

Tekniske info

- Basis: vand.
- Udseende: kornet væske med høj viskositet.
- Farve: rød-brun.
- pH: 11,2.
- Brandsikker.
- Forbrug: 1 flaske er passende til 25 l væske.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-701 Køletætning - flaske 250ml

740103118

Produkt

Karakteristika

Køletætning er et sikkert system til hurtig og permanent reparation af lækager i lukkede vandcirkulationssystemer. Forenelig med alle typer af vandbaserede kølemidler. Forsegler alt metal (kobber - aluminium - jern) og ligeledes syntetiske materialer. Køletætning stopper ikke til og indeholder additiver, som hindrer korrosion, og som stimulerer smøringen af vandpumpen.

Anvendelsesområder

- Hurtig og permanent reparation af lækager i radiatorer og pakninger.
- Hurtig og permanent forsegling af hårfine revner i motorblokke og køleslanger.
- Ideel som forebyggende vedligeholdelse for at undgå lækager.
- Hurtig og effektiv reparation af små lækager i lukkede varmesystemer.

Anvendelse

- Sørg for, at motoren har driftstemperatur.
- Tænd for varmeelementerne.
- Omrystes godt før brug.
- Hæld det i køleren.
- Lad motoren køre i 5 minutter.
- Fyld op med kølemiddel.

Behandler op til 25 liter vand. Rens først snavsede kredsløb med Kølerrens.