



CT7-202

Ontsmettingspray

ONTSMETTENDE OPPERVLAKTEREINIGER

- ✓ Reinigen en ontsmetten met één product.
- ✓ Effectief tegen virussen, schimmels en bacteriën.
- ✓ Versterkt effect door vertraagde verdamping.
- ✓ >70% alcohol.

Technische Eigenschappen

- Werkzame stof: ethanol.
- Vorm: vloeistof.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: alcoholgeur.
- Densiteit bij +20°C: 0,85 g/ml.
- Vlampunt: 12°C.
- Wateroplosbaarheid: volledig.
- Verbruik: +/- 50 ml/m².
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij in originele verpakking.

Verpakking

CT7-202 Ontsmettingspray - aerosol 500ml

743065000

Product

Karakteristieken

Deze spray is een krachtige reiniger én ontsmettingsmiddel voor alle oppervlakken. Eenvoudig in gebruik: vernevelen, laten inwerken en klaar.

Toepassingen

- Antibacteriële, antivirale en fungicide behandeling van contactoppervlakken.
- Reinigen en ontsmetten van deurklinken, toetsenborden, betaalterminals, laptops, ...

Gebruik

- Schakel de stroomtoevoer van elektrische toestellen uit.
 - Spuit over het hele oppervlak. 1 minuut laten inwerken. Naspoelen niet nodig.
- Bevat alcohol, test de bestendigheid van gevoelige materialen. Verbruik: +/- 50 ml/m².