



# Metal Shine

BESCHERMEN EN GLANZEN IN EEN HANDELING

- ✓ Op basis van water en natuurlijke wassen.
- ✓ Geeft een diepe hoogglans.
- ✓ Economisch in gebruik.
- ✓ Kan op de meeste oppervlakken gebruikt worden.
- ✓ Beschermt en glanst chroom, vernis, lakken, kunststoffen,...
- ✓ Voorkomt kalkaanslag.
- ✓ Ideaal voor meubilair, badkamers, keukenapparatuur, meetinstrumenten, ...
- ✓ Supersnelle toepassing: vernevelen, opwrijven, klaar.

Oppervlaktebescherming en -  
behandeling

## Technische Eigenschappen

- Samenstelling: water en natuurlijke wassen, waarvan 1% silicone.
- Oplosmiddelgehalte: organisch oplosmiddel 32%, water 63%, vaste bestanddelen 4%.
- Kleur: transparant.
- Vlampunt: < 0°C.
- Ontstekingstemperatuur: 236°C.
- Zelfontsteking: ontbrandt niet uit zichzelf.
- Oplosbaarheid met water: gering mengbaar.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Metal Shine - aerosol 300ml

200501130

## Product

### Karakteristieken

Metal Shine heeft de volgende drie eigenschappen:

- licht reinigend
  - hoog beschermend tegen vocht, zouten, oxidatie, kalkaanslag, ...
  - beschermen en glanzen van metalen, lakken, vernis, chroom, inox, aluminium, koper, tin, nikkel, glazuur, kunststoffen, graniet, ...
- Metal Shine is een samenstelling van water en natuurlijke wassen en geeft enorm goede resultaten op gladde oppervlakken en nieuwe lakken.

### Toepassingen

- onderhoud en bescherming van meetinstrumenten, gereedschapskoffers,...
- totaal onderhoud van liften
- reinigen en beschermen van deuren en deurkozijnen in gladde materialen
- opfrissen van het sanitair na werkzaamheden
- de 3 in 1 voor de keukenbouwer, loodgieter,...
- beschermen van aluminium velgen tegen oxidatie
- beschermen van douches en baden tegen kalkaanslag

## Gebruik