



Al-Fix Remover

CYANOACRYLAATLIJMEN VERWIJDEREN

- ✓ 100% solventvrij.
- ✓ Lost snel en gemakkelijk secondenlijmen op.
- ✓ Verwijdert zowel uitgeharde als niet uitgeharde cyanoacrylaatlijmen.
- ✓ Vergemakelijkt het verwijderen van uitgehard PU-schuim.

Technische Eigenschappen

- Kleur: kleurloos.
- Viscositeit MPa's Brookfield 20°C: 1.
- Soortelijk gewicht gr/mm³: 1,06.
- Vlampunt DIN 55213: 110°C.
- Oplostijd bij 20°C: 30 sec.
- Zonder solvent.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Al-Fix Remover - fles 20 ml

501080000

Product

Karakteristieken

Al-Fix Remover is een 100% solventvrije verwijderaar van lijm op basis van ethyl cyaanacrylaat. Al-Fix Remover verwijdert Al-Fix van verschillende materialen en kan ook gebruikt worden als weekmaker voor andere lijmen en polyurethaan schuimen.

Toepassingen

Geschikt voor het verwijderen van lijmresten op o.a. de meeste metalen, aluminium, glas, plexi, polyester, polystyreen, keramiek, ...

Gebruik

- Aanbrengen en laten werken naar toepassing.
- Verwijder de lijmresten.

Altijd materiaal testen op een weinig zichtbare plaats op bestendigheid en kleurvastheid.