



Astro Grip

800% MEER GRIP OP BOUTEN EN SCHROEVEN

- ✓ Voorkomt het "slippen" van gereedschap, ook bij reeds beschadigde schroeven en bouten.
- ✓ Industrieel diamantpoeder in gelvorm.
- ✓ Niet brandbaar, niet giftig, biologisch afbreekbaar.
- ✓ Gemakkelijk te verwijderen.
- ✓ Voor gebruik bij alle gereedschap.

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

Technische Eigenschappen

- Verschijningsvorm: vloeistof.
- Geur: kenmerkende geur.
- Dynamische viscositeit: 0.4 Pa.s; 20°C.
- Kinematische viscositeit: 327 mm²/s; 20°C.
- Smeltpunt: 0°C.
- Kookpunt: 100°C.
- Verdampingssnelheid: 0.3; butylacetaat.
- Dampdruk: 23.32 hPa; 20°C.
- Oplosbaarheid water: oplosbaar.
- Relatieve dichtheid: 1.2.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Astro Grip - fles 15ml

314510000

Product

Karakteristieken

Astro Grip voorkomt het slippen van gereedschap op beschadigde bouten, schroeven, inbussen, ... , en is samengesteld uit een industrieel diamantpoeder in een biologisch afbreekbare gel. Wanneer Astro Grip op beschadigde objecten zoals bijv. afgeronde schroefkoppen gebruikt wordt, zullen de vaste delen (diamantpoeder) tussen het gereedschap en de schroefkop geperst worden en zo voor de nodige grip zorgen. Door de gel blijft het industrieel diamantpoeder aan het gereedschap kleven en kan dit na gebruik eenvoudig verwijderd worden. Deze werkwijze biedt u 800% meer grip.

Toepassingen

Voor gebruik bij: steek-/ ringsleutels, combinatie- en griptangen, baco's, inbus- en torxsleutels, alle types bidden van schroevendraaiers, accuboormachines,

Gebruik

- Goed schudden voor gebruik.
- Enkele druppels aanbrengen in de beschadigde schroefkop of op het gereedschap.