



Seal & Bond Special Primer

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

SNELLE MULTIFUNCTIONELE HECHTINGSPRIMER VOOR MOEILIJK TE VERLIJMEN MATERIALEN

- ✓ Ideaal te gebruiken op PP, PE, ABS, poedercoating, gelakte ondergronden, ...
- ✓ Zowel geschikt voor lijmen, tapes al lakken.
- ✓ Transparant.
- ✓ Laat geen sporen of vlekken na.
- ✓ Snel en makkelijk aan te brengen.
- ✓ Korte droogtijd.
- ✓ Economisch in gebruik.

Technische Eigenschappen

- Kleur: transparant.
- Basis: polyolefine.
- Verbruik: ± 2-3 m² per 400ml, ± 1-1/2m² per 150 ml.
- Droogtijd: ± 10 min.
- VOC-waarde: 276,4g/l.
- De aerosols worden vervaardigd van gerecycleerde materialen en bevatten enkel CFC-vrije drijfgassen.
- Houdbaarheid: 36 maanden bij een temperatuur van +10°C tot +25°C en max. luchtvochtigheid van 60%.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond Special Primer - aerosol 200ml	590920000
Seal & Bond Special Primer - aerosol 400ml	590922000

Product

Karakteristieken

Seal & Bond Special Primer garandeert een betere hechting op moeilijk te verlijmen kunststoffen, poedercoatings, lakken, Seal & Bond Special Primer combineert een hoge elasticiteit met een snelle droogtijd. Na ±10 minuten is verlijmen mogelijk. Seal & Bond Special Primer wordt rechtstreeks aangebracht op de te verlijmen oppervlakken. Door het aanbrengen van de primer creëert men een zeer goed hechtingsoppervlak voor verlijmingen met zowel MS polymeren, siliconenkit, tapes, lakken,

Toepassingen

Verbeteren van hechting op moeilijk te verlijmen gladde materialen, bumpers, aluminium gepoedercoate raamprofielen, sandwichpanelen, deuren, buitenspiegels, spoilers

Ondergronden : PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibele schuim, up-GF plastic, poedercoating, gelakte oppervlakken. 100% vrij van zware metalen.

Gebruik

- Goed schudden na het vrijmaken van de mengkogel.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en etsen met Megaclean.
- Eén dunne laag aanbrengen.
- 10 min. laten drogen bij 20°C vóór het aanbrengen van lijm, tape of lak.

Het gebruik van Seal & Bond Special Primer op blanke metalen geeft geen meerwaarde.