



Skincoat Ramen en Deuren

WAX VOOR MAXIMALE BESCHERMING

- ✓ Tegen corrosie en roest.
- ✓ Ideaal na lassen, boren.
- ✓ Bestendig na snelle droging.

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: waxbasis opgelost in solvent.
- Kleur: bruin.
- Geur: typische wax/solvent geur.
- pH: niet oplosbaar in water, neutraal.
- Vlampunt: werkstof: > 45°C.
- Tijdens verwerking: licht ontvlambaar.
- Relatieve dichtheid: 0,6576 kg/dm³.
- Droogtijd: naargelang relatieve vochtigheid en omgevingstemperatuur 15 à 30 minuten.
- Verbruik per 500 ml ca. 4 à 6 m² in 100 microns dikte.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Skincoat Ramen en Deuren - aerosol 500ml

118001116

Product

Karakteristieken

Goedhechtende was, duurzaam bestand tegen water, weersinvloeden en zouten. Veilig op kunststoffen, lakken en rubbers. Met verlengslang voor holle ruimtes.

Gebruik

- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen en laten drogen.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten. Randvervuiling kan gereinigd worden met Safety Clean.