



Surface Renewer Ramen en Deuren

REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PLASTIC

- ✓ Diepteglans.
- ✓ Originele kleur.
- ✓ Direct resultaat.

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

Technische Eigenschappen

- Uitzicht: vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Viscositeit (20°C): 1 mPa.s.
- Relatieve dichtheid (20°C) 0.790 kg/L.
- Zelfontbranding: 200°C.
- Vlampunt: 27°C.
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Dampspanning (20°C): 460 Pa.
- Kookpunt/kooktraject: 130-300°C.
- Smeltpunt/smelttraject: <-20°C.
- Vluchtige organische stof, %: 68,220.
- Vluchtige organische stof, gr/l: 538,2.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Surface Renewer - fles 400ml

485302116

Product

Karakteristieken

De kant-en-klare reiniger en vernieuwer van UV-verweerde coating zoals lakken en poederlakken op ramen, deuren, luiken, balustrades, poorten, ..., ook op PVC: ramen, deuren, boten, caravans, veranda's, pergola's, ... Bij regelmatige behandeling wordt de ondergrond gevoed en blijft het uitzicht nieuw.

Gebruik

- Indien nodig eerst grondig reinigen met Multifoam.
- Aanbrengen met een zachte, zuivere en droge spons.
- Het overtollige verwijderen met een zuivere, zachte doek.