



# PT7

TRANSPARENT KLÆBEPRIMER

- ✓ Til klæbere og malinger
- ✓ På vanskelige materialer

## Tekniske info

- Farve: transparent.
- Base: polyolefin.
- Dåserne er fremstillet af genbrugsmaterialer og indeholder CFC-frie drivmidler.
- Underlag: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR fleksibelt skum, up-GF- plast, pulverlakering, malede overflader, ...
- Anvendelse:  $\pm 23 \text{ m}^2$  per 400 ml,  $\pm 1-1/2 \text{ m}^2$  pr. 150 ml.
- Tørretid:  $\pm 10$  min.
- VOC: 276,4g/l.
- Fri for tungmetaller.
- Lagringsholdbarhed:
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

PT7 - aerosol 200ml

590921257

## Produkt

### Karakteristika

Øger vedhæftningen markant på vanskelige materialer såsom pulverlakering, malede overflader, plast såsom ABS, EPDM, PP, ... Efterlader ingen mærker eller pletter. Velegnet til klæbning med MS-polymerer, silikoner og tape samt til maling og sprøjtning. Hæfter ikke bedre på ubehandlede metaller.

## Anvendelse

- Ryst midlet omhyggeligt efter at have frigjort blandeduglen.
- Påføres på en ren overflade. Rengør om nødvendigt med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean, og tør det af eller tør det med trykluft.
- Påfør et tyndt lag og lad det tørre i 10 minutter ved 20 °C.
- Påfør yderligere behandling (lim, tape, maling).

Udfør altid en vedhæftningstest, da alle klæbere eller fugemasser kan reagere forskelligt med denne primer. Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.