



Novacare & Protect Ramen en Deuren

DE GLANZENDE BESCHERM-LAAG VOOR NIEUWE RAMEN EN DEUREN

- ✓ Bescherschild tegen vervuiling
- ✓ Maakt waterafstotend

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

Technische Eigenschappen

- Verschijningsvorm: vloeistof.
- Geur: kenmerkende geur.
- Kleur: transparant wit.
- pH: 7,8.
- Kookpunt: 100 - 233°C.
- Dampdruk (20°C): 2332 hPa.
- Relatieve dichtheid (20°C): 1,0.
- Oplosbaarheid in water: oplosbaar.
- Dynamische viscositeit (20°C): 1 mPa.s.
- Kinematische viscositeit (20°C): 1 mm²/s.
- Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Houdbaarheid: 24 maanden droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novacare & Protect Guardian Shield Ramen en Deuren - blik 1L	200201116
Novacare & Protect Guardian Shield Ramen en Deuren - aerosol (Bag on Valve) 400ml	200204116

Product

Karakteristieken

Snelle opwaardering en bescherming van aluminium, PVC, lak, vernis en rubbers.

Gebruik

- Het oppervlak wassen met Novacare Shampwax en afspoelen met zuiver water.
- Guardian Shield aanbrengen op nat oppervlak.
- Droogwrijven met zuivere Novawipe Microfibre doek.
- Glas na behandeling reinigen met Multifoam.

Verbruik: 15 à 20 ml/ m²

Volledige uitharding van de beschermlaag na 12 uren.